



Guide d'intégration

Pompes à chaleur individuelles en maisons individuelles, groupées et logements collectifs

1 Table des matières

2	PRECONISATION TECHNIQUE	5
2.1	Gammes de pompes à chaleur Saunier Duval	5
2.2	2 Dimensionnement	5
2.	2.2.1 Règles de dimensionnement	
2.	2.2.2 Puissances maximales en mode chauffage	6
2.	2.2.3 Puissances maximales en mode rafraîchissement	
2.3	3 Confort ECS	7
2		
3	PRESCRIPTION, SAISIE ET PLANIFICATION	8
3.1	Descriptifs techniques pour CCTP	8
3.2	Saisie RE2020	8
3.3	3 Valorisation IConstruction	9
3.4	Objets BIM	9
4	EMETTEURS COMPATIBLES	10
5	IMPLANTATION DES UNITES EXTERIEURES	
5.1	·	
5.2	2 Hauteur sous équipement à respecter	10
5.3	B Empreinte au sol et zones d'exclusion	11
5.	5.3.1 Unités extérieures seules au sol	11
5.	5.3.2 Unités extérieures en linéaire au sol	12
5.	5.3.3 Unités extérieures dos-à-dos et en linéaire au sol	12
5.	5.3.4 Unités extérieures au mur	12
5.	5.3.5 Zones d'exclusion :	13
5.4	Cache-unités extérieures, brise-vues et claustras	14
5.5	5 Longueurs de liaisons et dénivelés	15
5.6		
	·	
5.7		
5.8	B Equipement des unités extérieures	18
5.9	Alimentation et protection électrique des unités extérieure	s18
5.10	·	
5.	5.10.1 Puissances acoustiques	
5.	5.10.2 Spectres acoustiques	
5.	5.10.3 Eligibilité au label NF Habitat selon le référentiel acoust	tique 22

6	IMP	LANTATION DES UNITES INTERIEURES	24
6.1	Di	mensions et poids	24
6.2	En	npreinte des colonnes hydrauliques	
6	.2.1	GeniaSet Tek, GeniaSet Split et GeniaSet Classic	25
6	.2.2	GeniaSet Max	26
6.3	lm	plantation acoustique des unités intérieures	27
6.4	Eq	uipement des unités intérieures	27
6.5	Al	imentation et protection électrique des unités intérieures	28
6.6	Vo	olume d'eau minimum	28
6.7	Su	rface minimale dans la pièce intérieure	29
6	.7.1	GeniaSet Tek	29
6	.7.2	GeniaSet Split	29
7	REG	ULATION ET CONNECTIVITE	
7	.1.1	Régulateur d'ambiance MiPro Sense	31
7.	.1.2	Positionnement des sondes extérieures	31
8		EMAS HYDRAULIQUES DE PRINCIPE	
_	.1.1	GeniaSet Tek	
	.1.2	GeniaAir Split	
_	.1.3	GeniaSet Classic (nouveau)	
8	.1.4	GeniaSet Max :	38
9		MPLES DE REALISATIONS	
_	.1.1	Le chant des arbres	
9	.1.2	Home Republic	40

es informations du guide d'intégration proviennent des notices produit ainsi que des règles de l'art d'installation en vigueur (DTU 65.16 et 43.1).
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre
vigueur (DTU 65.16 et 43.1).
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.
vigueur (DTU 65.16 et 43.1). Ce guide communique des informations générales. Pour les cas particuliers, veuillez-vous rapprocher de votre prescripteur qui étudiera la solution la plus appropriée en fonction de votre projet. Ce document ne saura remplacer les notices d'installation et d'utilisation des produits.

2 Préconisation technique

2.1 Gammes de pompes à chaleur Saunier Duval

			0-		
Gammes	GeniaAir Tek	GeniaAir Split	GeniaAir C	lassic	GeniaAir Max
Technologie	Spl	it	Monol	bloc (« ŀ	Hydrosplit »)
Température sortie d'eau à 0°C	60°C	62°C	70°C		75°C
Fluide frigorigène	R32	R32		R29	00
	Chauffage seul :	Chauffage seul :	Chauffage seul:		Chauffage seul:
Déclinaisons	GeniaAir Tek	GeniaAir Split	GeniaAir Classic		GeniaAir Max
Declinaisons	Double-service :	Double-service :	Double-service :		Double-service :
	GeniaSet Tek	GeniaSet Split	GeniaSet Classic		GeniaSet Max
Rafraîchissement		De s	érie		
			Neuf		
Cas d'usage	Neu	Rénovation globale			
cas u usage	Rénovation	Rénovation par geste (maintien des			
			émetteurs existants)		
Fabrication	Asiatique selon				
unités extérieures	cahier des charges Française		Européenne		Française
diffice exterioures	Saunier Duval				
Fabrication	tion Européenne				
unités intérieures		Latope	Jenne		

2.2 Dimensionnement


2.2.1 Règles de dimensionnement

Pour garantir le **bon fonctionnement** ainsi qu'une **durée de vie optimale** de la pompe à chaleur, il convient de dimensionner selon des critères précis. Le **dimensionnement se fait selon la <u>puissance maximale en mode chauffage</u>.**

Le DTU 65.16 et le référentiel RGE/QualiPAC prévoient des plages de taux de couverture des besoins de chauffage par la PAC à respecter, et ce à la température de base.

Cette température de base varie en fonction de la zone climatique et de l'altitude du projet.

Ces plages figurent ci-dessous :



La PAC doit couvrir entre 70 et 100 % des déperditions à Tbase (cf. DTU 65.16)

Si toutefois elle couvrait un pourcentage des besoins inférieur ou supérieur, il doit être compris entre 60 % et 140 % (cf. RGE/QualiPAC).

Dans tous les cas, avec appoint, la PAC doit couvrir plus de 120 % des besoins.

2.2.2 Puissances maximales en mode chauffage

Les valeurs ci-dessous ont vocation à déterminer le modèle adéquat lors du dimensionnement.

En revanche, pour la saisie dans les moteurs de calcul, se référer aux fiches de saisie sur Saunier Duval PRO ou aux valeurs présentes sur le site Edibatec.

Dágimas da	Gamr	ne Tek	C	Samme Spl	it	Gamme	Classic	C	Samme Ma	K
Régimes de température	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Split 4	GeniaAir Split 6	GeniaAir Split 8	GeniaAir Classic 5	GeniaAir Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
- 7 °C / + 35 °C	4,2	4,8	3,5	5,5	7	4,8	6,6	4,1	5,9	8,2
- 7 °C / + 45 °C	3,9	4,4	3,3	5,3	7	4,8	6,6	3,9	5,9	7,8
- 7 °C / + 55 °C	3,6	4,4	3,1	4,5	5,9	4,8	6	3,8	5,1	7,1
- 7 °C / + 65 °C	_(1)	_(1)	_(1)	_(1)	_(1)	4,3	5,5	3,2	4,5	6

⁽¹⁾ La température de sortie d'eau maximale ne permet pas d'envisager une installation à température de départ 65°C.

2.2.3 Puissances maximales en mode rafraîchissement

Régimes de	Gamme Tek		Gamme Split		Gamme Classic		Gamme Max			
température	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Split 4	GeniaAir Split 6	GeniaAir Split 8	GeniaAir Classic 5	GeniaAir Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
+ 35 °C / + 7 °C	4,6	5,2	6,2	6,2	7,4	6,4	7,7	5,6	5,6	7,7
+ 35 °C / + 18 °C	6,4	6,7	6,9	6,9	9,6	7,6	8,5	7,3	7,3	11

2.3 Confort ECS

Gamme Tek:

Caractéristiques ECS		GeniaSet Tek 4	GeniaSet Tek 6	
Capacité nominale		190	190	
Volume maximal d'eau chaude à 40°C		235	235	
Temps de réchauffage du ballon à 55°C sans appoint, ballon < 46°C, +7°C extérieur ⁽¹⁾	min	31	22	
Fonction boost ECS	-	√		

Gamme Split:

Caractéristiques ECS	GeniaSet Split 4	GeniaSet Split 8		
Capacité nominale	I	190	190	190
Volume maximal d'eau chaude à 40°C	I	249	249	243
Temps de réchauffage du ballon à 55°C sans appoint, ballon < 46°C, +7°C extérieur ⁽¹⁾	min	31 24		18
Fonction boost ECS	√			

Gamme Classic:

Caractéristiques ECS	GeniaSet Classic 5 GeniaSet Classic 8			
Capacité nominale	I	190	190	
Volume maximal d'eau chaude à 40°C	I	255	265	
Temps de réchauffage du ballon à 55°C sans appoint, ballon < 46°C, +7°C extérieur ⁽¹⁾	min	A venir A venir		
Fonction boost ECS	-	V		

Gamme Max:

Caractéristiques ECS	GeniaSet Max 4	GeniaSet Max 8		
Capacité nominale	1	190	190	190
Volume maximal d'eau chaude à 40°C	I	252	252	255
Temps de réchauffage du ballon à 55°C sans appoint, ballon < 46°C, +7°C extérieur ⁽¹⁾	min	28 28		18
Fonction boost ECS	V			

⁽¹⁾ Un seul réchauffage journalier. Il est possible de programmer un deuxième réchauffage journalier via le régulateur en adéquation avec l'exigence Promotelec « charge nocturne ».

3 Prescription, saisie et planification

3.1 Descriptifs techniques pour CCTP




Téléchargez l'ensemble des descriptifs techniques des produits Saunier Duval sur Saunier Duval PRO à travers ce lien.

3.2 Saisie RE2020

Toutes les fiches de saisie RE2020 des pompes à chaleur individuelles Saunier Duval pour le logement collectif sont disponibles sur le site Saunier Duval PRO dans la partie Prescription via ce <u>lien</u>.

Demandez un accès à l'espace professionnel à votre référent Prescription.




3.3 Valorisation IConstruction



(1) Disponible en décembre 2025.

3.4 Objets BIM

Tous les objets BIM des produits Saunier Duval sont accessibles sur le site Saunier Duval PRO dans la partie Prescription via ce <u>lien</u>.





L'exhaustivité des objets BIM Saunier Duval est également disponible sur le site internet <u>MEPcontent</u>.

4 Emetteurs compatibles

	Radiateur	PCBT	Ventilo-convecteurs
T°C départ chauffage	45 à 55°C	35 à 45°C	35 à 40°C
T°C départ rafraîchissement	•	18 à 20°C	7 à 12°C
Compatibilité	V	√ Réversible de série	√ Réversible de série volume additionnel impératif (voir 7.5)
Disponibilité	Tous modèles	Via nos partenariats : - Roth - Giacomini - Thermacome	PAC compatibles avec les principaux ventilo- convecteurs du marché

5 Implantation des unités extérieures

5.1 Dimensions et poids

Dimensions	GeniaAir Tek 4 et 6	GeniaAir Split 4 et 6	GeniaAir Split 8	GeniaAir Classic 5 et 8	GeniaAir Max 4 et 5	GeniaAir Max 8
Hauteur (mm)	702	765	965	751	765	965
Largeur (mm)	975	1100	1100	1105	1100	1100
Profondeur (mm)	396	450	450	554	450	450
Volume (m³)	0,27	0,38	0,48	0,37	0,38	0,48

	GeniaAir Tek	GeniaAir Split	GeniaAir Split	GeniaAir	GeniaAir	GeniaAir Max	GeniaAir Max
	4 et 6	4 et 6	8	Classic 5	Classic 8	4 et 5	8
Poids (kg)	55	86	100	82	88	121	133

5.2 Hauteur sous équipement à respecter

D'après le DTU 43.1 relatif aux enjeux sur l'étanchéité, en cas d'installation en toit-terrasse les unités extérieures de PAC doivent respecter une surélévation en fonction de certains paramètres :

	Type d'installation	Surélévation
Cas 1	Sur rails	0,3 m minimum
Cas 2	Démontable en sous- ensemble de moins de 90kg	0,1 m minimum
Cas 3	Installation sur support (type plot béton) et non démontable	L (m) ≤ 1,20 > 1,20 h (m) ≥ 0,40 > 0,80

Les unités extérieures GeniaAir Tek 4 et 6, GeniaAir Split 4 et 6 ainsi que GeniaAir Classic 5 et 8 pesants moins de 90 kg, elles ne requièrent pas d'installation sur un support non démontable (type plot béton).

Pour minimiser la hauteur totale des unités extérieures, il est possible de les positionner sur les pieds suivants :



Accessoire - Réf. **0020252872** Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)



Accessoire – Réf. **0020252059** Supports anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (x2)

5.3 Empreinte au sol et zones d'exclusion

Pour assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire de respecter des distances minimales autour des unités extérieures.

Les distances minimales ci-dessous permettent un fonctionnement optimal des pompes à chaleur.


Pour maximiser la facilité de maintenance, il est conseillé d'étendre (conformément au DTU 65.16) :


- la distance minimale de 0,25 m à l'arrière des unités extérieures à 0,50 m
- la distance minimale de 0,30 m au-dessus des unités extérieures à 0,50 m

Les aplats **rouges** des schémas ci-dessous représentent la **distance minimale autour des unités évitant tout recyclage d'air** qui viendraient impacter la puissance restituée et la performance des machines.


Les symboles piétons gris foncé représentent la zone de passage (dans le cas d'une installation dans une cour ou sur un côté du bâtiment au rez-de-chaussée). Si la distance minimale avec une zone de passage ne peut être respectée, alors il convient de s'assurer qu'un dispositif spécifique d'évacuation des condensats permettra qu'aucune prise en glace de la zone n'ait lieu consécutivement aux dégivrages des unités.

5.3.1 Unités extérieures seules au sol






5.3.2 Unités extérieures en linéaire au sol




GeniaAir Split, GeniaAir Classic et GeniaAir Max


5.3.3 Unités extérieures dos-à-dos et en linéaire au sol



GeniaAir Split, GeniaAir Classic et GeniaAir Max



5.3.4 Unités extérieures au mur



Pour se prémunir de tout inconfort acoustique, il est conseillé dans ce cas d'implantation, de respecter une distance minimale entre la PAC et un ouvrant d'habitation d'au minimum 2 m. Si le projet fait l'objet d'une labellisation, alors les distances peuvent varier selon les modèles (cf. 6.4.3).


5.3.5 Zones d'exclusion :

Cas de GeniaAir Classic:

Grâce à la fonction « Flexible Space», il est possible de limiter strictement la zone d'exclusion de sécurité R290 autour de l'unité extérieure. Cette fonction est à activer simplement depuis l'interface de l'unité intérieure pendant la mise en service.

La zone d'exclusion se limitera alors aux dimensions suivantes autour de l'unité extérieure :

Légende	
Α	0 mm devant l'unité
В	250 mm derrière l'unité
С	500 mm côté droit de l'unité




Dans le cas où la fonction « Flexible Space » n'est pas activée sur l'interface de l'unité intérieure, il est impératif de se référer à la notice d'installation du produit pour connaître les distances à respecter autour de l'unité extérieure.

Cas de GeniaAir Max:

GeniaAir Max présente une zone d'exclusion autour de l'unité extérieure. Dans le cas d'une installation de plusieurs unités extérieures accolées, ces zones d'exclusions peuvent se superposer.


Légende	Eléments				
Α	GeniaAir Max				
	Zone d'exclusion (sans ouvrant, ventouses				
В	ou terminaux, ainsi que toute source				
	potentielle d'inflammabilité)				
_	Zone de passage pour l'installation et la				
C	maintenance				
	Exemple d'élément devant se trouver hors				
D	zone d'exclusion : un terminal de				
	ventilation				
Е	Zone de service ou d'exploitation du toit				



5.4 Cache-unités extérieures, brise-vues et claustras

Pour assurer la meilleure discrétion des unités extérieures, il est possible de les intégrer dans des caches, claustras ou autres locaux brise-vues, notamment dans les configurations implantation sur toit-terrasse, dans une cour extérieure commune, ou sur des balcons techniques.

Locaux semi-ouverts:




Face avant ouverte
Murs pleins

Pour garantir un fonctionnement optimal, ainsi qu'une maintenabilité des unités, nous recommandons :

- Distance minimale de 500 mm entre chaque paroi latérale du local et chacune des unités
- Hauteur minimale de 500 mm entre le toit et chacune des unités
- Face verte ouverte et implantée côté ventilateurs

Locaux brise-vues:

Parois aux taux d'ouverture >= 70 %



Dans le cas présent, nous recommandons :

- Distance minimale de 500 mm entre chaque paroi latérale du local et chacune des unités
- Hauteur minimale de 500 mm entre le toit et chacune des unités
- Taux d'ouverture minimum de 70 % de chaque paroi (incluant la face avant côté ventilateurs)
- Les 5 faces peuvent être fermées, mais le local doit rester visitable lors de l'entretien.

Un accès doit être assuré pour le SAV par l'intermédiaire d'une ouverture sur a minima l'une des parois.

5.5 Longueurs de liaisons et dénivelés

Des longueurs minimales, maximales ainsi que des dénivelés maximaux de liaisons frigorifiques doivent être respectés.

Longueurs et dénivelés de	liaisons		GeniaSet Tek 4 et 6	GeniaSet Split 4, 6 et 8	GeniaSet Classic 5 et 8	GeniaSet Max 4, 5 et 8
Longueur minimale	m	3	3	non applicable	non applicable	
Longueur maximale ⁽¹⁾			10	15	Dépend des données du projet ⁽²⁾	
Longueur maximale avec recharge	UE en dessous	m	20	25	non	non
Longueur maximale avec recharge	UE au-dessus	m	40	40	applicable	applicable
Dénivelé maximal	UE en dessous	m	15	10	Dépend des	données du
Delinvele Illaxiillai	UE au-dessus	111	30	30	projet ⁽²⁾	

- (1) Sans recharge applicable uniquement aux pompes à chaleur de type split
- (2) Calcul des pertes de charge requis, utiliser le Saunier Duval Quick-Tools, « Diamètre des tuyaux » :






Rappel : GeniaAir Classic et GeniaAir Max sont alimentées en liaisons hydrauliques.

5.6 Mise en œuvre de siphons

Lorsque **l'unité extérieure est placée au-dessus de l'unité intérieure**, il est recommandé de former des siphons sur la liaison gaz, et ce afin d'éviter les retours d'huile dans les compresseurs.




- 1. Unité extérieure
- 2. Unité intérieure
- 3. Liaison gaz chaud
- 4. Coudes des siphons

Application pour GeniaAir Tek: 1 siphon tous les 10 m au-delà de 10 m.

Hauteur H	Siphon
Jusqu'à 10 m	non requis
Jusqu'à 20 m	1 siphon à 10 m
Au-delà de 20 m	1 siphon à 10 m 1 siphon à 20 m

Réalisation du siphon :



Application pour GeniaAir Split: Pas de siphons piège à huile nécessaire.

Non applicable sur GeniaAir Classic et GeniaAir Max (raccordement hydraulique).

5.7 Evacuation des condensats des unités extérieures

Plusieurs solutions sont possibles pour évacuer les condensats générés par les unités extérieures :

- 1. Installation sur une surface drainée
- 2. Installation de bacs à condensats unitaires
- Raccordement de canalisations
 Dans ce cas, la pente minimale lors du parcours de la canalisation doit être de 3%.
 Le diamètre de la canalisation est celui de la sortie du bac à condensats, de l'unité extérieure ou du bac supplémentaire (source : DTU 65.16).

Si l'évacuation des condensats doit être déviée et raccordée :

- un raccord coudé est livrée de série avec les unités extérieures GeniaAir Tek et GeniaAir Max
- deux accessoires existent pour les gammes GeniaAir Split et GeniaAir Classic :

Raccord d'évacuation des condensats :

Manchon et joint, à raccorder entre le bac à condensats de l'unité extérieure et un tuyau DN 40 (non fourni)

Réf. 0010046427



Kit d'évacuation des condensats :

- Manchon et joint
- Traceur d'extension de 1,5 m (à raccorder sur le connecteur X14 de la carte électronique)
- Isolation de tuyau

Réf. 0010039182

A compléter d'un tuyau DN 40 (non fourni).



La logique suivante peut-être utilisée pour faire le choix de préconisation approprié, <u>uniquement pour GeniaAir Split</u> <u>et GeniaAir Classic</u>:



Indépendamment du mode d'évacuation des condensats, l'unité extérieure doit être installée de niveau.

5.8 Equipement des unités extérieures

		GeniaAir Tek	GeniaAir Split	GeniaAir Classic	GeniaAir Max
Panoplie (à monter)	•	Manchon d'évacuation des condensats Câble Modbus 15 m (0,34mm², blindé) avec ferrites	-		Manchon d'évacuation des condensats
	Câble d'alimentation		En distribu	ution ⁽¹⁾	
A prévoir (obligatoire)	Supports antivibratiles / supports muraux	Plots: 0020252872 ⁽²⁾ ou Big foot: 0020252059 ⁽²⁾ ou Mural: support universel du commerce		Plots: 002025 ou Big foot: 00202 ou Mural: 00202	252059
	Vannes exogèles	Non applical	ole		٧

⁽¹⁾ Pour GeniaAir Tek, si la longueur de l'interliaison est supérieure à 15 m

5.9 Alimentation et protection électrique des unités extérieures

		GeniaAir Tek 4 et 6	GeniaAir Split 4 et 6	GeniaAir Split 8	GeniaSet Classic 5	GeniaSet Classic 8	GeniaAir Max 4 et 5	GeniaAir Max 8
Alimentation électrique	V / Hz				230 / 50			
Intensité maximale de démarrage	A	10	12	-	14	15	14	15
Protection électrique (disjoncteur conseillé)	· I A I I I I I I I I I I I I I I I I I			20 Type C	16 Type C	20 Type C		
Câble recommandé mm²		3 x 2,5						

5.10 Implantation acoustique

5.10.1 Puissances acoustiques

Puissance acoustique en dB(A)	GeniaAir Tek 4 et 6	GeniaAir Split 4 et 6	GeniaAir Split 8	GeniaSet Classic 5	GeniaSet Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
ErP (+7 / 55°C)	63	48	48	53	55	52	54	57

La puissance acoustique ne doit pas être confondue avec la pression acoustique.

⁽²⁾ Nécessite l'ajout d'une rondelle de 60 mm entre le pied et le support de l'unité extérieure

5.10.2 Spectres acoustiques


Un son est caractérisé par un niveau sonore pour chaque fréquence. Pour étudier un niveau sonore, il est nécessaire d'analyser l'ensemble du spectre sonore. L'analyse spectrale par fréquence est trop fine et ne permet pas une lecture efficace. Afin de simplifier l'analyse, nous proposons de découper le spectre en bandes de fréquences appelées « octaves ».

Les **puissances maximales** correspondent à la valeur mesurée lorsque le couple compresseur/ventilateur travaille à des **vitesses de rotation maximales** (besoins de chauffage importants et/ou températures extérieures extrêmes). Les **puissances ErP** correspondent à une **valeur mesurée nominale** lorsque le couple compresseur/ventilateur travaille à un « rythme de croisière ».


Les puissances sonores des PAC Saunier Duval par bandes de fréquences sont représentées ci-dessous.

GeniaAir Tek

Modèle 4:




Modèle 6:




GeniaAir Split


Modèle 4:



Modèle 6:



Modèle 8:




GeniaAir Classic

Modèle 5 : A venir


Modèle 8 : A venir

GeniaAir Max

Modèles 4 et 5 :



Modèle 8:



5.10.3 Eligibilité au label NF Habitat selon le référentiel acoustique

Pour être conforme au label NF Habitat selon le critère acoustique, il s'agit de respecter une implantation des unités extérieures avec un certain niveau de pression acoustique, et ce selon deux critères :

- vis-à-vis des baies des logements voisins + logement auquel est rattaché la PAC (≤40 dB(A))
- vis-à-vis des baies logement auquel est rattaché la PAC (≤45 dB(A))


Les conditions de conformité avec des PAC Saunier Duval sont évaluées ci-dessous.

Légende :

≤40 dB(A)	Conformité vis-à-vis des logements voisins + logement auquel est rattaché la PAC
≤45 dB(A)	Conformité vis-à-vis du logement auquel est rattaché la PAC
> 45 dB(A)	Non conforme


Source : Référentiel acoustique NF Habitat et NF Habitat HQE, version de novembre 2023.

Cas 1 : PAC placée au sol en champ libre




Modèle unité extérieure	GeniaAir Tek 4-6	GeniaAir Split 4-6-8	GeniaAir Classic 5	GeniaAir Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
Puissance acoustique en dB(A)	63	48	53	55	52	54	57
Pression acoustique à 2 m	49	34	39	41	38	40	43
Pression acoustique à 3 m	45	30.5	35	37	34	36	39
Pression acoustique à 4 m	43	28	33	35	32	34	37
Pression acoustique à 5 m	41	26	31	33	30	32	35
Pression acoustique à 5,5 m	40	25	30	32	29	31	34

Cas 2 : PAC placée au sol contre un mur



Modèle unité extérieure	GeniaAir Tek 4-6	GeniaAir Split 4-6-8	GeniaAir Classic 5	GeniaAir Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
Puissance acoustique en dB(A)	63	48	53	55	52	54	57
Pression acoustique à 2 m	52	37	42	44	41	43	46
Pression acoustique à 3 m	48	33.5	38	40	37	39	42
Pression acoustique à 4 m	46	31	36	38	35	37	40
Pression acoustique à 5 m	44	29	34	36	33	35	38
Pression acoustique à 8 m	40	25	30	32	29	31	34

Cas 3 : PAC placée contre un écran réfléchissant



+ 6 dB(A)

Modèle unité extérieure	GeniaAir Tek 4	GeniaAir Tek 6	GeniaAir Split 4-6-8	GeniaAir Classic 5	GeniaAir Classic 8	GeniaAir Max 4	GeniaAir Max 5	GeniaAir Max 8
Puissance acoustique en dB(A)	63	63	48	53	55	52	54	57
Pression acoustique à 2 m	55	55	40	45	47	41	43	46
Pression acoustique à 3 m	51	51	36.5	41	43	37	39	42
Pression acoustique à 4 m	49	49	34	39	41	35	37	40
Pression acoustique à 5 m	47	47	32	37	39	33	35	38
Pression acoustique à 6 m	45	45	30,5	35	37	34	36	39
Pression acoustique à 11 m	40	40	25,5	30	32	29	31	34

6 Implantation des unités intérieures

6.1 Dimensions et poids

Colonnes hydrauliques :

Dimensions	Colonne GeniaSet Tek 1 circuit	Colonne GeniaSet Tek 2 circuits	Colonne GeniaSet Split 4, 6 et 8 1 circuit	Colonne GeniaSet Split 4, 6 et 8 2 circuits	Colonne GeniaSet Classic 1 circuit	Colonne GeniaSet Classic 2 circuits	Colonne GeniaSet Max	
Hauteur (mm)		1950						
Largeur (mm)		595						
Profondeur (mm)		600						
Volume (m³)		0,70						


	GeniaSet Tek 1 circuit	GeniaSet Tek 2 circuits	GeniaSet Split 4, 6 et 8 1 circuit	GeniaSet Split 4, 6 et 8 2 circuits	GeniaSet Classic 1 circuit	GeniaSet Classic 2 circuits	GeniaSet Max
Poids (kg)	169	182	165	181	165	181	146


6.2 Empreinte des colonnes hydrauliques

Pour garantir l'accessibilité du produit à l'installation ou à la maintenance, des dimensions sont à respecter de part et d'autre des colonnes hydrauliques.

Ces dimensions varient selon les gammes et leur accessoirisation :

6.2.1 GeniaSet Tek, GeniaSet Split et GeniaSet Classic







Dimensions (mm)	1 circuit	2 circuits
А	600	600
В	595	595
С	>= 2,5	>= 2,5
D	>= 2,5	>=300
E	>= 550	>= 550
F	0	0

La hauteur minimale requise dans la pièce ou le placard d'installation est de 2200 mm.

GeniaSet Tek, GeniaSet Split, GeniaSet Classic peuvent s'implanter entre 3 murs en versions 1 circuit, entre deux murs en version 2 circuits.


6.2.2 GeniaSet Max





Dimensions (mm)	1 zone	1 circuit avec ballon tampon 18 l	2 circuits avec kits extensions de zones
А	693	693	693
В	595	595	595
С	>= 2,5	>= 2,5	>= 300
D	>= 300	>= 300	>= 300
Е	600	600	600
F	40	190	190

La **hauteur minimale** requise dans la pièce ou le placard d'installation est de **2 080 mm**.



6.3 Implantation acoustique des unités intérieures

	GeniaSet Tek	GeniaSet Split	GeniaSet Split	GeniaSet Classic	GeniaSet Max
Puissance acoustique (dB(A))	4-6	4-6	8	5-8	4-5-8
ErP (+7 / 55°C)	41	41	42	35	30

6.4 Equipement des unités intérieures

		GeniaSet Tek GeniaSet Split GeniaSet Classic 1 circuit	GeniaSet Tek GeniaSet Split GeniaSet Classic 2 circuits	GeniaSet Max
	Soupape chauffage (3 bar)	V	V	-
	Appoint électrique étagé	v 5,4 kW – 5 étages	v 5,4 kW – 5 étages	٧
	Bac à condensats	√	√	√
	Filtre magnétique et à tamis	V	√	-
	Purgeur d'air automatique	V	V	√
	Débitmètre	V	√	٧
şré	Vase d'expansion	√ (12 l)	√ (12 l)	√ (15 l)
Intégré	Manomètre analogique	V	√	-
=	Circulateur chauffage	V	√	٧
	Vanne 3 voies	V	V	√
	Carte de gestion de zones	Non applicable	√ RED 3B : Tek √ RED 5B : Split et Classic	Non applicable
	Circulateur 2ème circuit	Non applicable	√	Non applicable
	Vanne d'équilibrage 2ème circuit	Non applicable	√	Non applicable
	Vanne mélangeuse 2ème circuit	Non applicable	√	Non applicable
Livré avec (à monter)		Groupe de sécurité ECS Vannes d'isolement x2	Groupe de sécurité ECS Vannes d'isolement x4	-
En option Kit de raccordement	ı	Disconnecteur Vannes de remplissage Mitigeur thermostatique	Disconnecteur Vannes de remplissage Mitigeur thermostatique	Vannes d'isolement x2 chauffage et sanitaire Disconnecteur Manomètre Soupape chauffage Groupe de sécurité sanitaire Purgeurs d'air
A prévoir	Mitigeur thermostatique	-	-	√
A pre	Soupape différentielle	٧	٧	√ (si volume tampon en série)

6.5 Alimentation et protection électrique des unités intérieures

		GeniaSet Tek	GeniaSet Split	GeniaSet Classic	GeniaAir Max	
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50				
Intensité maximale de démarrage	Α	24 23,5				
Protection électrique (disjoncteur conseillé)	А	32 Type C				
Câble recommandé	mm²	3 x 6				

6.6 Volume d'eau minimum

Un volume non régulé minimum doit être assuré en fonction de la puissance de la pompe à chaleur (source : DTU 65.16). Aussi, en cas d'installation d'un ou de plusieurs organes thermostatiques, il est nécessaire que le volume d'eau minimum puisse continuer de circuler en ajoutant une soupape différentielle.

En mode chauffage:

Modèles	Volume balayé additionnel minimum
GeniaAir Tek 4, GeniaAir Tek 6	0* ou 9 litres
GeniaAir Split 4, GeniaAir Split 6, GeniaAir Max 4, GeniaAir Max 5	0* ou 15 litres
GeniaAir Classic 5	0* ou 25 litres
GeniaAir Split 8, GeniaAir Classic 8, GeniaAir Max 8	0* ou 20 litres
GeniaAir Classic 8	0* ou 35 litres

*3 conditions:

- 1. L'appoint est réglé à une valeur supérieure ou égale à 3,5 kW
- 2. Une soupape différentielle est installée
- 3. Le régulateur est paramétré en « étendu » et placé dans une pièce avec un émetteur sans dispositif de régulation

Une bouteille tampon de 18 l'est intégrable dans les colonnes GeniaSet Max à l'arrière.



Accessoire - Réf. 0020269274

Se raccorde en série sur le retour PAC avec une soupape différentielle Uniquement compatible avec GeniaSet Max

En mode rafraîchissement:

	GeniaSet Tek 4 & 6 - 1 circuit	GeniaSet Tek 4 & 6 - 2 circuits	GeniaSet Split 4 & 6	GeniaSet Split 8	GeniaSet Classic 5	GeniaSet Classic 8	GeniaSet Max 4 & 5	GeniaSet Max 8
Volume additionnel non régulé requis (litres)	25	25	25	35	Ave	<mark>enir</mark>	25	35

6.7 Surface minimale dans la pièce intérieure

Saunier Duval recommande le respect d'une surface minimale dans la pièce intérieure où est implantée une unité intérieure de type split. Si la surface requise n'est pas présente, alors il sera recommandé de mettre en place des grilles de transfert vers la pièce adjacente.

6.7.1 GeniaSet Tek Modèles 4 et 6 :

Longueur des liaisons frigorifiques (m)	Charge en R32 (kg)	Surface minimum (m²)
10	1,00	2,3
12	1,03	2,4
14	1,06	2,4
16	1,10	2,5
18	1,13	2,6
20	1,16	2,7
22	1,19	2,7
24	1,22	2,8
26	1,26	2,9
28	1,29	2,9
30	1,32	3
32	1,35	3,1
34	1,38	3,2
36	1,42	3,2
38	1,45	3,3
40	1,48	3,3




Utilisez le **Quick Tool Saunier Duval** pour déterminer la surface minimale de la pièce requise en R32, et éventuellement les surface des grilles de ventilation.

6.7.2 GeniaSet Split

Longueur des liaisons frigorifiques (m)	Charge en R32 (kg)	Surface minimum (m²)
15	1,3	3
16	1,33	3
18	1,39	3,2
20	1,45	3,3
22	1,51	3,5

24	1,57	3,6
26	1,63	3,7
28	1,69	3,9
30	1,75	4
32	1,78	4,1
34	1,89	30,4
36	1,96	32,7
38	2	35,1
40	2,1	37,5

En cas d'installation dans un placard (ou dans une pièce exigüe), il est recommandé de placer sur la porte deux grilles d'aération haute et basse de chacune **150 cm²** (dimension standard de grille référencée en distribution) :



GeniaSet Classic et GeniaSet Max ne détenant pas de fluide à l'intérieur, elles ne sont pas soumises à ces exigences de surface minimale.

7 Régulation et connectivité

7.1.1 Régulateur d'ambiance MiPro Sense

- Régulateur avec courbe de chauffe auto-adaptative.
- Modulation sur température ambiante.
- Programmation sur plages horaires.
- Interface de programmation tactile.
- Associé de série avec une sonde extérieure filaire.
- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l'année précédente.
- Connectable pour un pilotage à distance avec la passerelle Wi-Fi MiGo Link.
- Affichage des codes diagnostiques et des défauts.
- Gestion multi zones.
- Assistant pas à pas pour la mise en service.

Une planification facile avec un régulateur commun aux 4 gammes.

7.1.2 Positionnement des sondes extérieures

Une régulation sur sonde extérieure est préconisée. Les caractéristiques des sondes appropriées sont les suivantes :



Sonde extérieure filaire

Réf. filaire 0020260971

(existe aussi en version radio)

- Sondes extérieures filaires.
- Alimentée en 24V depuis le générateur (raccordement sur la carte électronique de l'unité intérieure connecteur X41).

Il est préférable de suivre les recommandations d'implantation suivantes :

- Implantation protégée de tout rayonnement direct du soleil : préférablement en façade nord, nord-est, nordouest.
- Si façade Est ou Ouest, protéger les sondes avec un dispositif de protection du rayonnement direct avec un matériau à conductivité thermique faible.


Le cheminement des câbles d'alimentation :

- Câbles à identifier par l'installateur pour gagner du temps de mise en œuvre.
- Si les sondes extérieures sont placées au même endroit que les unités extérieures (exemple : toit-terrasse), possibilité d'acheminer les câbles via la gaine technique avec les liaisons frigorifiques ou hydrauliques.
- Respecter une distance minimale de 3 m des unités extérieures pour s'assurer que l'air ventilé n'influencera pas les sondes.
- Respecter une hauteur minimale de positionnement de la sonde extérieure à 1 m du sol de sorte à éviter tout phénomène de réfléchissement de la chaleur du sol sur celles-ci.


(livrée de série avec MiPro Sense filaire)

8 Schémas hydrauliques de principe


8.1.1 GeniaSet Tek



Le ballon tampon est facultatif : la contenance minimale en eau doit être assurée en adéquation avec le 7.5 « Volume d'eau minimum ».




••••••	 •••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	




Le ballon tampon est facultatif : la contenance minimale en eau doit être assurée en adéquation avec le 7.5 « Volume d'eau minimum ».


Consultez le détail des schémas sur la schémathèque en ligne Saunier Duval.

8.1.2 GeniaAir Split






8.1.3 GeniaSet Classic (nouveau)




Le ballon tampon est facultatif : la contenance minimale en eau doit être assurée en adéquation avec le 7.5 « Volume d'eau minimum ».

Consultez le détail des schémas sur la schémathèque en ligne Saunier Duval.

8.1.4 GeniaSet Max:



•••
•••
••••



Consultez le détail des schémas sur la schémathèque en ligne Saunier Duval.

•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

9 Exemples de réalisations

9.1.1 Le chant des arbres

Référence chantier

Le chant des arbres

L'INSTALLATION EN QUELQUES MOTS

- Unités extérieures invisibles depuis la rue : parfaite intégration à hauteur égale de l'acrotère
- Socle maçonné comprenant un résiliant acoustique pour intégrer avec discrétion les unités extérieures
- Unités extérieures parmi les plus silencieuses du marché 32 dB(A) à 5 m
- 1 PAC = 1 logement : individualisation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- Colonne hydraulique compacte (60x70) pour une intégration optimale à l'intérieur du logement

PAC individuelles en logement collectif neuf GeniaSet Split

oemaset opt

- Lieu : Rue François Mermet , Tassin la Demi Lune • Type de chantier : 30 logements en habitat collectif Construction neuve (3 bătiments de 10 logements dont 6 T2 , 12 T3, 9 T4 et 3 T5)
- Solution de chauffage et d'ECS : pompe à chaleur individuelle air / eau
- GeniaSet Split double service qui associe : 1) l'unité extérieure GeniaAir Split 3 ou 5 kW
- la colonne double service 190 litres GeniaSet Split
- Aménagement : une zone plancher chauffant / rafraîchissant
- Année de livraison : 2022





Le chant des arbres

Tassin La Demi - Lune (69)



Nos partenaires
Promoteur : OGIC
Maître d'ouvrage : SNC Tassin Mermet
Bureau d'études : PRELEM
Installateur : MEDIT

Home Republic

Guilherand Granges (07)

Logements collectifs

9.1.2 Home Republic

Référence chantier

Home Republic

L'INSTALLATION EN QUELQUES MOTS

- Unités extérieures intégrées à l'arrière du bâtiment
- Brise-vues ajourés en bois pour intégrer avec discrétion les unités extérieures en façade
- Unités extérieures parmi les plus silencieuses du marché : 32 dB(A) à 5 m
- Accessibilité par des balcons techniques en acier qui facilitent l'intervention des techniciens
- 1 PAC = 1 logement : individualisation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- Appartements haut-de-gamme avec plancher chauffant

PAC individuelles en logement collectif neuf GeniaSet Split

- Lieu : Guilherand Granges, Ardèche
- Type de chantier : 29 logements en habitat collectif (15 T3 et 14 T2) construction neuve
- Solution de chauffage et d'ECS: pompe à chaleur air / eau
 GeniaSet Split double service qui associe:
- 1) l'unité extérieure GeniaAir Split 3 kW
- 2) la colonne double service 190 litres GeniaSet Split
- Aménagement : une zone plancher chauffant / rafraîchissant
- Année de livraison : 2020





Nos partenaires

Maître d'ouvrage : Valrim
au d'études : Bastide Bondoux

71 - 11 /2025